



 OAKCASTLE

FV·200

USER MANUAL


EN

DE

FR

IT

ES



1. FV200 Wandantenne
2. FV200 Wand-Sticker
3. Coax-Antennenstecker Typ F (männlich)
4. Coax-Eingangsbuchse des Antennenverstärkers Typ F (weiblich)
5. USB gespeister Antennenverstärker
6. Antennenverstärker-Ausgang (männlich) zur TV/ Freeview Box
7. USB-Stecker zur Spannungsversorgung des Antennenverstärkers

- Verbinden Sie die FV200 Antenne über den Coax-Antennenstecker (**Ref.3**) mit der Coax-Eingangsbuchse (**Ref.4**).
- Schließen Sie den USB-Stecker (**Ref.7**) an eine USB-Stromquelle an.
- Verbinden Sie den Antennenverstärker-Ausgang (**Ref.6**) mit der Antennenverstärker-Buchse an Ihrem DVB-T-Receiver.
- Stellen Sie die FV200 Antenne idealerweise an einen Ort, der möglichst weit oben liegt, oder an ein Fenster. Wenn die Antenne sich an einem abgelegenen Ort befindet, können die empfangenen Signale zu schwach sein.

- 1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.**
- Bewahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.oakcastle.co.uk heruntergeladen werden.
- Beachten Sie bitte alle Warnungen
- Befolgen Sie allen Anweisungen
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußstritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät herausragen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Offene Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen.

Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN



Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.

Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches

Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.

Nicht öffnen !



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT OFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie diese für spätere Nachschlagezwecke.



WWW.OAKCASTLE.CO.UK